《智能机器人工程数据管理系统》

实验任务书及评分标准

*****注意:本实验以小组为单位开展。华为为每个小组开通 iDME 使用权限,各个小组组长请先参照《iDME 创建组员 IAM 账户指引》文档登录自己的华为账号,然后为本组所有组员创建 IAM 账户,以便所有人可以使用 iDME。

一、任务书

(一) 实验目的

- 1、熟悉智能机器人工程的流程及涉及的数据和业务功能;
- 2、熟悉 iDME 基本操作,基于 iDME 构建智能机器人工程数据模型;
- 3、实现基于 iDME 的智能机器人工程数据管理系统。

(二) 实验任务

- 1、分析智能机器人工程数据管理系统所用的技术栈,对相关技术栈进行讨论介绍。
- 2、对系统进行系统设计,包括分析确定系统需求以及系统框架,并根据需求设计数据模型。
- 3、实现智能机器人工程数据管理系统。对系统功能、UI页面、数据处理以及权限等多方面进行设计,实现智能机器人工程相关数据的存储、数据查询处理等功能,规范数据的导入和分析流程,实现数据可视化。
- 4、进行软件测试,对实现的系统能力进行全方面的测试,包括对系统的可用性、易用性、性能等多方面进行测试,对系统的性能进行分析。

(三) 实验要求

- 1、熟悉 iDME 基本操作,构建基础的机器人组件制造的数据模型;
- 2、模拟数据模型在生产周期中的变更,实现数据扩展服务;
- 3、开发基础的数据查询服务,并配置用户权限,引入数据安全措施;
- 4、开发有效的前端交互界面:
- 5、完成与 iDME 的对接,实现前后端联调,并进行集成验证。

(四) 实验主要步骤

1、系统设计

明确系统目标、功能需求及用户群体,设计系统架构、模块划分及接口定义,确保系统整体逻辑清晰、功能完善。

2、数据模型构建 根据需求,定义数据实体、属性及关系,在 iDME 上进行数据模型构建, 为系统提供准确、高效的数据存储和访问机制。

3、前后端代码实现

前端实现用户界面及交互逻辑,后端处理业务逻辑、数据访问及接口实现,确保系统界面友好、功能稳定、性能优越。

4、系统测试

编写测试用例,对系统进行功能、性能等测试,确保系统能正常运作,功能满足最小化应用场景。

(五) 实验主要内容

- 1、请按顺序查看附件:
 - ① 《智能机器人工程数据管理系统介绍》
 - ② 《iDME 构建数据模型》
 - ③ 《实验室环境搭建》/
 - ④ 《项目结构与后端构建指引》

注意: 本项目提供测试数据集,可供同学开发和测试使用。

2、数据模型构建

数据实体



关系实体



- 3、功能需求
- (1) 系统首页界面介绍
- 首页为账号登入界面



● 账号验证成功登入后,系统首页界面如下,支持账号退出登录



- 数据统计饼图为订单和部件的数据可视化
- (2) 设计管理



● 查询蓝图:可按编号精确查询,展示蓝图编号、蓝图、说明等字段



● 新增蓝图:可创建单个蓝图



● 修改蓝图:点击"修改"按钮,可编辑该蓝图信息:蓝图,说明字段。




● 删除蓝图:点击"删除"按钮,可删除该蓝图注意:仅当蓝图未被任何产品调用时,方可删除



● 蓝图详情:点击"查看详情"按钮,可查看该蓝图信息:编号、蓝图、说明字段。



(3) 订单管理 订单管理——采购/制造(销售同理)



● 查询订单:可按编号精确查询,按名称模糊查询,展示订单编号、名称、来源、日期等字段,可根据订单来源,分类不同订单



新增订单:可创建单个订单创建内容:至少包含名称、来源、日期字段



● 修改订单:点击"修改"按钮,可编辑该订单信息:名称,数量,来源,日期字段。



- 删除订单:点击"删除"按钮,可删除该订单。
- 订单详情:点击"查看详情"按钮,可查看该订单信息:编号、名称、来源、 日期字段。

订单详情		K
订单编号	688913777210433592	•
*订单名称	家庭助理机器人H2	
数量	151	
*来源	制造 ブ単日期 〇、124年 523:48:30	

(4) 部件管理

百页 / 部件管理 / 部件》	J表	N'VXI		
● 部件編码 请输入编码	7	按部件名称 请输入部件名称	搜索 新增	重置
编号	部件名称	具体名称	说明	操作
689085678687887442	压力调节阀	V2023-压力调节阀增强版	增强型压力调节阀,适用于工业设备的压力控制 稳定性。	J, 具备更高的 编辑 删除 查看详情
689085678687887441	阀门控制器	V2022-阀门控制器优化版	优化版阀门控制器,支持精准的阀门开启和关闭	控制。
689085678687887440	工业显示屏	V2023-工业显示屏高清版	高清工业显示屏,适用于复杂工业环境中的数据	編辑 删除 查看详情
689085678687887439	光电传感器	V2021-光电传感器智能版	智能光电传感器,具备更高的检测灵敏度,适用设备。	于工业自动化 编辑 删除 查看详情
689085678687887438	电容传感器	V2022-电容传感器增强版	增强型电容传感器,适用于精密测量和工业自动	水控制。 编辑 删除 董香详情
689085678687887437	可编程逻辑控制器	V2021-可编程逻辑控制器优化版	优化版可编程逻辑控制器,支持更多输入输出,业系统。	适用于复杂工 编辑 声解 查看详情
689085678687887436	流量控制器	V2022-流量控制器性能版	性能优化的流量控制器,提升了流体控制的精度	和响应速度。 编辑 删除 查看详情
689085678687887435	工业照明灯	V2023-工业照明灯智能版	智能工业照明灯,支持远程控制,提升工业环境	的照明效率。 編書 删除 查看详情

● 查询部件:可按编号精确查询,按名称模糊查询,展示部件编号、部件名称、 具体名称、说明等字段。

● 部件编码 689085678	687887441	安部件名称 请输入部件名称		搜索新增量置			
编号	部件名称	具体名称	说明		操作		
689085678687887441	阀门控制器	V2022-阀门控制器优化版	优化版阀门控制器	,支持精准的阀门开启和关闭控制。	编辑	删除	查看详情

● 新增部件:可创建单个部件 创建内容:至少包含部件名称、分类字段 不同分类显示的属性不同



● 修改部件:点击"修改"按钮,可编辑该部件信息:部件名称,具体名称,说明,分类,属性字段。



- 删除部件:点击"删除"按钮,可删除该部件 注意:仅当部件未被任何产品调用时,方可删除
- 部件详情:点击"查看详情"按钮,可查看该部件信息:部件名称,具体名称, 说明,分类,属性字段。



(5) 产品管理



● 查询产品:可按编号精确查询,按名称模糊查询,展示产品编号、名称、基本信息、负责人、产品阶段等字段

首页 / 产品管理	■ / 产品列	表									
○ 按产品编码	68855727	72095268952	○ 按产品名称 请输	俞入产品名称		查询	新增	重置			
编号		名称	基本信息		负责人		产品阶段		操作		
68855727209	5268952	水下探测机器人U3	采用了高精度传感器和A 杂的工业环境中精确执行 操作误差。		刘晓		InitialStage		编辑	删除	查看详情

● 新增产品:可创建单个产品 创建内容:至少包含产品名称、负责人字段 产品阶段默认为初始阶段

新增产品		
*产品名称	* 负责人	
基本信息		
产品阶段初始阶段		
		取消 确定

● 修改产品:点击"修改"按钮,可编辑该产品信息:名称、基本信息、负责人、 产品阶段字段。(产品阶段只能由管理员修改)




- 删除产品:点击"删除"按钮,可删除该产品 产品详情:点击"查看详情"按钮,可查看该产品信息:产品编号、名称、基本信息、负责人、产品阶段、关联蓝图和部件编号。
- 编辑并展示关联蓝图:可创建删除该产品与蓝图关系(形式自由) 注意:仅当产品处于概念化和设计阶段时,方可编辑
- 编辑并展示关联部件:可创建删除该产品与部件关系(形式自由)注意:仅当产品处于原型开发阶段时,方可编辑 (6) 用户管理

用户管理(仅管理员可见)



● 查询用户:可按用户名精确查询,展示注册日期、用户名、电话号码、权限等字段



● 修改用户:点击"修改"按钮,可编辑该用户信息:用户名、电话号码、权限字段。

編辑用户	×
用户名	admin
电话号码	15111111110
权限	管理员
	取消 确定

用户管理

● 修改个人信息:点击"修改信息",可编辑该用户信息:用户名、密码、电话号码字段。

	修改个人信	ila de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	×
NX.			
	用户名	admin	
	密码	admin	x.
	电话号码	15111111110	-1/3
admin ∨			
修改信息退出登录		取消	确定
医山豆球			

二、评分标准

1. 实验总评构成

实验总评分(100分) = 系统介绍及演示视频分数(65分)+实验报告分数(15分)+ 加分功能分数(总分最高加至100分)

- (1) 系统介绍及演示视频 (65分):
 - ① 系统介绍 ppt (5分): 明确列出小组成员及其在系统开发过程中的具体分工,展示团队合作情况;介绍系统数据模型与整体架构,展示系统测试用例及结果。
 - ② 系统演示基本功能分数(60分):这部分分数旨在评估学生是否成功实现了数据管理系统的核心功能。包括数据模型构建、系统登录、设计管理、订单管理、部件管理、用户管理和产品管理等关键模块。每个模块根据其复杂性和重要性分配了相应的分数,确保评分公正且全面。
- (2) 实验报告(15分):
 - ① 遵循实验报告模板:按照提供实验报告模板进行填写,确保报告结构清晰、内容完整。
 - ② 结合实际实验情况:在填写实验报告时,学生应紧密结合实际实验过程、结果和遇到的问题,进行客观、准确的描述和分析。
 - ③ 数据真实可靠:报告中涉及的数据、图表等信息应真实可靠,不得有虚假或编造的内容。
 - ④ 逻辑清晰,条理分明:报告内容应按照逻辑顺序进行组织,条理清晰,突出展示实验的核心内容。
- (3) 加分功能分数:这部分分数旨在鼓励学生探索和创新,实现数据管理系统的额外功能或优化。包括 BOM 树的显示、Part 数据的版本管理、产品生命周期管理、数据可视化呈现以及其余 iMDE 功能或创新想法呈现等。

具体分数评分细则如下:

系统基本功能

事项	具体说明	分数
视频要求	系统介绍演示具有字幕与解 说,介绍内容清晰,介绍流畅;	5
系统的整体用户体验	系统具有美观性、整体性、直 观性、操作便捷性和响应流畅 性	5
数据模型构建	正确设计数据实体与关系实体,确保模型结构符合现实业务需求,并能顺利导入及正常使用数据。	10
系统登录	实现用户登录与退出登录功 能,确保用户身份验证准确无 误,登录界面友好。	5

VII VII delegatri	实现设计蓝图的增加、删除、	, &, Y
设计管理	查询及修改功能,实现文件上 传和下载功能	10
	实现订单的创建、删除、查询	W.X.
订单管理	及修改功能,支持根据订单来	5
	源分类订单显示	
	实现部件信息的增加、删除、	
部件管理	查询及修改功能,确保部件数	5
	据准确无误。	
	允许管理员修改用户权限与	_
用户管理	信息,确保用户角色操作划分	5
	清晰,非管理员无法操作。	
	实现产品的增删查改功能,实现产品阶段控制	5
产品管理	实现产品与蓝图、产品与部件	
-7	的对应显示	5

加分项

	AH AI AN	
事项	详细说明	分数
11-21	实现产品-部件关系树形结构	3
BOM 树的显示(两者不重复	设计并实现 BOMLink	*
加分)	(part-part)并展示 Part 之间	5
	的树形结构关系	-7/1/2
	实现部件数据的版本控制,支	
Part 数据的版本管理	持历史版本查看,确保数据安	5
	全性与可追溯性。	*3.7-
	将 iDME 的产品生命周期管	-7/\/
产品生命周期管理	理功能融入系统中,利用	3
	iDME 划分产品阶段	
	实现订单、部件等数据的可视	
数据可视化呈现	化展示,提升数据可读性与决	3
	策效率。	
	根据实验要求、学生创新想法	
其余 idme 功能或创新想法呈	或 iDME 特色功能,实现其他	 酌情给分
现	与数据管理相关的功能或优	日月日7月
	化	

三、提交方式

以小组为单位完成实验,提交系统介绍 PPT、系统介绍与演示视频,实验报告及系统代码,并将要提交的文件等整合为压缩包,发送至邮箱1244226003@qq.com。提交压缩包截止时间为 1月3日中午12点。未按时提交者,记0分。

邮件主题以第一组为例: "工业数据管理+第一组+实验", 压缩包名为"工业数据管理+第一组+实验",实验报告名为"第一组工业智能机器人数据管理系统实验报告"。实验报告具体提交模板见《智能机器人工程数据管理系统实验报告模板》。